

IBS-Urządzenie myjące typ F2-D

SKU: 2120031

Jednostka mobilna (zasada działania worka) do mobilnego zastosowania w przemyśle w zmieniających się miejscach, ze średniej wielkości powierzchnią roboczą i pokrywą.



Opis

Urządzenie do czyszczenia części IBS typu F2-D zostało opracowane specjalnie do ręcznego czyszczenia szczotką części zanieczyszczonych olejem i smarem przy użyciu zimnych środków czyszczących (mieszanin węglowodorów na bazie ropy naftowej).

To mobilne urządzenie z kółkami (na zasadzie wózka widłowego) i pokrywą nadaje się do użytku mobilnego w zmieniających się lokalizacjach. Dzięki średniej wielkości powierzchni roboczej (790 x 490 mm), wysokości roboczej 920 mm i udźwignowemu do 100 kg, ta umywalka szczotkowa nadaje się do czyszczenia średnich i cięższych części.

Wytrzymała konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej i solidny ocynkowany ruszt gwarantują długą żywotność, a dolny odpływ i nachylony odpływ zapewniają, że wszystko spływa z powrotem do bębna, a myjka nie przepełnia się.

Wygodna i bezpieczna technologia przełącznika nożnego jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze.

Unikalna specjalna pompa IBS jest centralnym elementem myjek do części IBS i została zaprojektowana do użytku w myjkach do części IBS. Pompa jest samozasysająca, bezciśnieniowa i całkowicie bezawaryjna i bezobsługowa.

Kompletny [zestaw pomp IBS typu F/F2](#) wchodzi w zakres dostawy

Dalsze informacje

- [Umywarka szczotkowa IBS](#)
- [Obwód usuwania IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)

Zalety

- Oszczędność czasu i kosztów operacyjnych, ponieważ podgrzewanie oczyszczacza nie jest konieczne
- Wytrzymała i stabilna konstrukcja o długiej żywotności
- Oczyszczacz wielokrotnego użytku oszczędza koszty operacyjne i jednocześnie chroni środowisko
- mobilny, do użytku przenośnego

Obszary zastosowań

Do ręcznego czyszczenia zabrudzonych smarem elementów metalowych i plastikowych, w tym w następujących obszarach:

- Przemysłowe czyszczenie części i odtłuszczanie powierzchni

- Konserwacja i serwisowanie systemów produkcyjnych, przenośników taśmowych, armatury, pomp, silników i innych części maszyn
- Naprawa i konserwacja wszelkiego rodzaju środków transportu, np. pojazdów silnikowych, ciężarowych i szynowych, pojazdów naziemnych i transportowych, maszyn rolniczych i budowlanych

Zasada cyrkulacji IBS

Po naciśnięciu przełącznika nożnego specjalna pompa IBS podaje środek czyszczący z bębna za pośrednictwem węża do szczotki czyszczącej (szczotka wydrążona).

Czyszczony element leży na siatce nośnej i jest czyszczony za pomocą szczotki i płynu czyszczącego.

Podczas ręcznego procesu czyszczenia płyn jest stale uzupełniany, a zanieczyszczony płyn przepływa z powrotem do bębna.

W bębnie znajduje się płyn czyszczący.

W bębnie, przenoszone obce substancje oddzielają się od środka czyszczącego i osadzają się na dnie bębna. Ponieważ rura pompy jest zamontowana powyżej podstawy bębna, pompa zawsze zasysa czysty specjalny środek czyszczący.

Ten proces samooczyszczania zapewnia, że specjalny środek czyszczący IBS ma długą żywotność i może być ponownie używany przez ponadprzeciętny okres (od 6 do 12 miesięcy).

Oczyszczacz jest wymieniany poprzez prostą wymianę bębna. Ta funkcjonalna zasada oszczędza zasoby, jest zrównoważona i oszczędza koszty i energię.

Operacja

Rozszerzenie bębna

.

Zmiana beczki

Struktura

.

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne WxDxH:	809 x 677 x 1146 mm
Blat roboczy:	790 x 490 mm
Wysokość robocza:	920 mm
Nosność:	100 kg

odpowiedni pojemnik:	50 l
Polaczenie:	230 V, 50 Hz
Waga:	57 kg