



IBS-Urządzenia myjące Typ MD

SKU: 2120301

Wersja przemysłowa na wysokości stołu warsztatowego z pokrywą i dużą powierzchnią roboczą, do czyszczenia ciężkich i dużych elementów (do 250 kg).



Opis

Urządzenie do czyszczenia części IBS typu MD zostało opracowane specjalnie do ręcznego czyszczenia szczotką części zanieczyszczonych olejem i smarem przy użyciu zimnych środków czyszczących (mieszanin węglowodorów na bazie ropy naftowej).

Ta przemysłowa wersja z pokrywą, o ergonomicznej wysokości stołu roboczego (870 mm), charakteryzuje się dużą powierzchnią roboczą (1135 x 660 mm) i wysoką nośnością do 250 kg. Sprawia to, że ta umywalka szczotkowa jest idealna do czyszczenia dużych i ciężkich części.

Wytrzymała konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej i solidny ocynkowany ruszt gwarantują długą żywotność, a dolny odpływ i nachylony odpływ zapewniają, że wszystko spływa z powrotem do miski, a środek czyszczący nie może się przelać.

Wygodna i bezpieczna technologia przełącznika nożnego jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze.

Unikalna specjalna pompa IBS jest centralnym elementem myjek do części IBS i została zaprojektowana do użytku w myjkach do części IBS. Pompa jest samozasysająca, bezciśnieniowa i całkowicie bezawaryjna i bezobsługowa.

Kompletny [zestaw pomp IBS typu M/MD](#) wchodzi w zakres dostawy

Dalsze informacje

- [Umywalka szczotkowa IBS](#)
- [Obwód usuwania IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)

Zalety

- Oszczędność czasu i kosztów operacyjnych, ponieważ nie jest konieczne podgrzewanie oczyszczacza
- Wytrzymała i stabilna konstrukcja o długiej żywotności
- Oszczędność kosztów operacyjnych i ochrona środowiska

poprzez wielokrotne używanie oczyszczacza.

Obszary zastosowań

Do ręcznego czyszczenia zabrudzonych smarem elementów metalowych i plastikowych, w tym w następujących obszarach:

- Przemysłowe czyszczenie części i odtłuszczanie powierzchni

- Konserwacja i serwisowanie systemów produkcyjnych, przenośników taśmowych, armatury, pomp, silników i innych części maszyn
- Naprawa i konserwacja środków transportu (pojazdy silnikowe, ciężarowe i szynowe, pojazdy naziemne i transportowe, maszyny rolnicze i budowlane)

Zasada cyrkulacji IBS

Po naciśnięciu przełącznika nożnego specjalna pompa IBS podaje środek czyszczący z bębna za pomocą węża do szczotki czyszczącej (szczotka wydrążona).

Czyszczony element leży na siatce nośnej i jest czyszczony za pomocą szczotki i płynu czyszczącego.

Podczas ręcznego procesu czyszczenia płyn jest stale uzupełniany, a zanieczyszczony płyn przepływa z powrotem do bębna.

W bębnie znajduje się płyn czyszczący.

W bębnie, przenoszone obce substancje oddzielają się od środka czyszczącego i osadzają się na dnie bębna. Ponieważ rura pompy jest zamontowana powyżej podstawy bębna, pompa zawsze zasysa czysty specjalny środek czyszczący.

Ten proces samooczyszczania zapewnia, że specjalny środek czyszczący IBS ma długą żywotność i może być ponownie używany przez ponadprzeciętny okres (od 6 do 12 miesięcy).

Oczyszczacz jest wymieniany poprzez prostą wymianę bębna. Ta funkcjonalna zasada oszczędza zasoby, jest zrównoważona i oszczędza koszty i energię.

Operacja

Struktura

.

Wymiana beczek, wymiana środka czyszczącego

.

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne WxDxH:	1165 x 695 x 1055 / 1735 mm
Błat roboczy:	1135 x 660 mm
Wysokość robocza:	870 mm
Nosność:	250 kg
odpowiedni pojemnik:	200 l
Połączenie:	230 V, 50 Hz
Waga:	60 kg